

DÁREK
pro nové
předplatitele
OVOCNÉ SYROBY

Tak vytvořit domov

styl |
design |
architektura |

**ZAŘIZUJTE
V DUCHU
EXOTIKY**

**MALUJEME
STĚNY NEJEN
BARVOU
ROKU**

ZAHRADA:
• **ALTÁNKY**
• **CESTIČKY**
• **SEKAČKY**

**BYT S NÁBYTKEM
Z LEŠENÁŘSKÝCH
TRUBEK**



JAK BYDLÍ

DETI

Letošní novinka:

tenkovrstvá olejová vodou ředitelná lazura Luxol Original Aqua pro dekorativní nátěry dřeva v exteriéru. **Balení 2,5 l za 534 Kč.** www.luxol.cz



Nejdůležitějším krokem při natírání kovu je odstranění rzi. www.primalex.cz

naopak kryje dokonale, ale zcela schová kresbu dřeva. Přírodní vzhled dřeva dokonale zachová bezbarvý lak.

VLIV PROSTŘEDÍ

Také je potřeba vzít v potaz povětrnostní podmínky či mechanickou námahu, kterým bude daný předmět vystaven. „V případě lazury se na objekty, jako je dřevěný plot nebo pergola, které větru, mrazu, slunci a dešti odolávají přímo, používají tenkovrstvé lazury. Silnovrstvé lazury se doporučují zejména na mechanicky namáhané prvky a třeba na nábytek a doplňky, umístěné pod střechou,“ upozorňuje David Franěk, brand manažer značek Xyladecor a Luxol.

ODSTRANĚNÍ RZI

Nejdůležitějším krokem při natírání kovu je odstranění rzi. Prodloužíte tím výrazně životnost nátěru. Můžete se mučit ručním broušením drátěným kartáčem a brusným papírem, nebo zkusit účinné odstranění rzi otryskáním, použít brusku či elektrickou vrtačku s drátěným kotoučem. Anebo oplachové či bezoplachové odrezovače.

NATÍRÁNÍ KOVU

Poté předmět musíte odmastit vhodným prostředkem. Důležité je rychlé vysušení po oplachu, aby nedošlo k tzv. mžikové korozi na mokřem povrchu. Pokud jste použili odrezovač, povrch odmašťovat nemusíte. Následně se řiďte návodem na obalu konkrétního výrobku. Pozink a hliník nechte nějakou dobu bez nátěru a pak na něj aplikujte doporučené speciální základní barvy, u nichž výrobci deklarují použití na čerstvě pozinkovaný plech.

OCHRANA DŘEVA VENKU

Aby vaše dřevěné stavby na zahradě zůstávaly krásné a zdravé i po letech, myslete už při jejich stavbě či rekonstrukci na dva jednoduché kroky:

→ **1. Impregnace proti škůdcům** – doporučujeme osvědčený BOCHEMIT® QB Hobby k preventivní ochraně proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. **Cena** kilové lahve **92 Kč.**

→ 2. Dekorativní a krycí nátěr

BOCHEMIT® Estetik dodá dřevu nejen požadovaný odstín a zvýraznění přírodní kresby, ale i ochranu před UV zářením a pronikáním vody. **Cena** litrové plechovky **275 Kč.**

www.bochemit.eu



NÁŠ TIP NESPĚCHAT

Aby nátěr vydržel déle, při nanášení dodržujte doporučené pauly mezi jednotlivými vrstvami.



Rychleschnoucí univerzální vodou ředitelná barva Rapidry Aqua se hodí na dřevěné, kovové i plastové povrchy a nepochozí beton. Dlouhodobě odolává teplotám do 80 °C, takže ji lze použít i k nátěru otopných těles. **Balení 0,75 l od 169 Kč.** www.dulux.cz

Silnovrstvá lazura s hedvábným matem Fortelux Aqua V1407 je určena pro povrchovou úpravu dřevěných prvků (okna, dveře, obklady, podhledy, štíty). Odolává povětrnostním vlivům i UV záření. **Balení 0,9 l, cena od 323 Kč.** www.colorlak.cz



KDY SE PUSTIT DO DÍLA?

Ideální podmínky pro natírání v exteriéru nastávají při teplotách od 20 do 25 °C, ve chvíli, kdy nefouká vítr a sluneční paprsky nemají velkou sílu. V letních měsících si proto buď přivstaňte, nebo začněte až později odpoledne. Při teplotě 10 až 15 °C a vyšší vlhkosti barva zasychá pomaleji a při opravdu vysoké vlhkosti vzduchu dochází u nátěrů bezbarvými a vodou ředitelnými laky k mlhovatění a bělavému zákalu. ☺