

05

květen
2021



VOŇAVÝ ŠEŘÍK

Tyto rozložitě keře by neměly
chybět v žádné zahradě



VAKUOVÁNÍ POTRAVIN

Vakuovat se dají potraviny
čerstvé i tepelně upravené

www.chatar-chalupar.cz

CENA: 52 Kč / 2,49 €

chatar chalupář

víkend ▶ zahrada ▶ bydlení na venkově ▶

**ROMANTIKA
ALTÁNKŮ**

**Jak vybírat
venkovní
dlažbu**

**JÍDELNÍ
ŽIDLE**

**Užijte si radost
z jízdy na kole**

**Pečujeme
o roubenky**

**O chalupě
jménem Jenůfa**

0.5 >



9 771211 575007

Speciál: V ZAHRADE VYUŽÍVÁME VODU ZE STUDNY, VODOVODNÍHO ŘADU A DEŠŤOVKU

Při stavbě pergoly pergoly nezapomeňte na impregnaci

Proč? Aby vaše zasloužené chvílky odpočinku a pohody nerušilo vrtání červotoče nebo pohled na nepěknou houbu či plíseň.

Dřevo použité v exteriéru, a to nejen na stavbu pergoly, je totiž stále živý organismus. Díky působení deště, UV záření a změn teplot hrozí jeho napadení dřevokazným hmyzem, houbami nebo plísněmi. Nejvíce je ohroženo dřevo v přímém kontaktu s půdou. Ochrana lakem nebo barvou na dřevo není dostatečná, protože tím, jak dřevo neustále pracuje, dochází k jeho rozpínání a smršťování, při kterém v krycím nátěru vznikají prasklinky. A pokud jsou praskliny větší, mohou právě tudy do dřeva velmi snadno škůdci pronikat.

Při stavbě nové pergoly je nejjednodušší nakoupit už profesionálně impregnované dřevo na pilách. Dřevo v kontaktu s půdou dostatečně ochrání pouze vakuotlaková impregnace **Bochemitem Forte Profi**, pro ostatní dřevo postačí máčení **Bochemitem QB Profi**. Na pilách hledejte certifikát o správné impregnaci dřeva fungicidními a insekticidními přípravky značky **Bochemit**.

Pokud se rozhodnete pro impregnaci sami, použijte **Bochemit Opti F+**, pro menší plochy postačí **Bochemit QB Hobby**. Před impregnací odstraňte ze dřeva zbytky kůry a nečistot, protože ty brání impregnační látce v průniku do dřeva. Naředte příslušné množství koncentráту pro požadovanou plochu dřeva podle doporučení na etiketě. Tímto roztokem dřevo natírejte rovnoměrně po celém jeho povrchu do spotřebování všeho připraveného roztoku. Pamatuje také na následné ošetření příčných řezů, zářezů, plátování a jiných druhů spojů provedených až po impregnaci, protože tudy se škůdci s oblibou dostávají do dřeva.



KROK 1

KROK 2

Po zaschnutí impregnace, což je v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu zhruba za 4 až 24 hodin, natěrejte dřevo ze všech stran olejovým napouštědlem **Bochemit Estetik**. Velmi dobře to jde válečkem. Kromě požadovaného odstínu tím pergola získá i ochranu proti UV záření a pronikání vody. Stačí důkladně zamíchat, neředit. Je

vhodné použít 2 až 3 vrstvy podle savosti dřeva. Do práce se pusťte nejlépe ráno nebo večer bez přímého slunce pražícího na dřevo a když nefouká vítr, aby se do čerstvého nátěru nedostal prach.

Více informací, rad a tipů týkajících se ochrany dřeva najdete na webových stránkách www.bochemit.eu.